

Наименование	Сборка РТЗО-88М				
Тип шкафа	ШОЭ8331-3777Н	ШО00В(М)	ШО00В(М)	ШО00В(М)	Ш000
Порядковый номер шкафа	1	2	3	4	5
Тип Блока	БОЭ8109М-4070 100А	БОЭ8102-3674 40А	БОЭ8102-3674 40А	БОЭ8102-3674 40А	
	БОЭ8301М-3877 63А	БОЭ5401М-2274Б 1,6А 1,6А	БОЭ5413М-2274Г 1,6А 1,6А	БОЭ5101М-3074Б 10А	
	БОЭ8501М-3774 50А	БОЭ5403М-2874Б-32 6,3А 16А	БОЭ5401М-3274Б 16А 16А	БОЭ5103М-3074В-30 10А	
	БОЭ8110М-4470 250А	БОЭ5405М-2674Б-30 4А 10А	БОЭ5413М-2474Г 2,5А 2,5А	БОЭ8504М-3470Б 25А 16А 10А	
	Реактор РТТ-0,38-50-0,14	БОЭ5406М-2474Б 2,5А 2,5А			
	БОЭ9501-0004 (на двери)	БОЭ9502-0004 (1шт на двери)			

Опросной лист сборки РТЗО-88М

Данный опросный лист заполнен для примера, конфигурация шкафов и блоков распределения может быть любая

